

名称	RSK+RZ/T2M	SBEV-RZ/T2M	備考
CS0/NOR FLASH	32MB/S29GL256S90GHI020	-	BSC未使用
CS3/SDRAM	32MB/AS4C16M16SA-6T1N	-	BSC未使用
QSPI Flash	64MB/MX25UR51245GMI00	64MB/MX25L51245GMI	
Octa Flash	64MB/MX25UW51245G	-	
HyperRAM	8MB/S27KS0641DPBHVO20	-	XSPI1未使用
EEPROM	4KB/R1EX24032ASAS0I	2KB/BR24T16FJ-WE2	ポート変更
Ether0	1000M/VSC8541_02	100M/KSZ8041TL	
Ether1	1000M/VSC8541_02	100M/KSZ8041TL	
Ether2	1000M/VSC8541_02	1000M/RTL8211FG-CG	

名称	RSK+RZ/T2M	SBEV-RZ/T2M	備考
SW	RESET	S3	SW1 コンパチ
SW	NMI	NMI	SW2 コンパチ
SW	USER	SW1/P10_5	- 非対応
SW	USER	SW2/P16_3	- 非対応
USBシリアル	SCIO	J10/P16_5/P16_6	CN4/P16_5/P16_6 コンパチ
USB	Host	Type-A	CN2 コンパチ
USB	Target	Mini-B	CN3 コンパチ
ユーザLED	LED0	P19_6	- 非対応
ユーザLED	LED1	P19_4	- 非対応
ユーザLED	LED2	P20_0	- 非対応
ユーザLED	LED3	P23_4	- 非対応
EtherCAT LED (RUN)	ETH_LED0	P20_2	P20_2 コンパチ
EtherCAT LED (ERR)	ETH_LED1	P20_3	P20_3 コンパチ
EtherCAT LED (ACT0)	ETH_LED2	P20_1	P20_1 コンパチ
EtherCAT LED (ACT1)	ETH_LED3	P20_4	P20_4 コンパチ
EtherCAT LED	ETH_LED4	P19_7	- 非対応
EtherCAT LED (ACT2)	ETH_LED5	P21_0	- 非対応
EtherCAT LED	ETH_LED6	P08_2	- 非対応
EtherCAT LED	ETH_LED7	P19_3	- 非対応
EEPROM	RIIC0	P20_5/P20_6	P13_2/P13_3 ポート変更
CANトランシーバ	CAN0	J33/P05_2/P05_3	拡張端子 トランシーバ無し
485ドライバ	SCI3	CN12/P17_7/P04_5/P18_0	拡張端子 485ドライバ無し
ポテンショメータ		A115	- 非対応
PMOD	3A	J25	- 非対応
PMOD	2A	J26	CN9 異なるピンアサイン
PMOD	6A	(J26)	CN8 異なるピンアサイン